

MONTERINGSANVISNING HEV-SENK TERSKEL / ATHMER

Start med å plassere t-stykket/plastikken ut til hver av sidene på heve-senk terskelen.

Når heve/- senk er i sporet dyttes t-stykket/plastikken inn slik at den flukter med aluminiumen. Dersom demontering dytter man t-stykket/plastikken videre inn, slik at piggene trekker seg inn. Gjerne test dette ut i "friluft" før det gjøres på døren.

Husk at utløseren skal være på hengslesiden når det monteres.

Ved klemfrie dører skal utløseren på låsesiden. I noen enkelte tilfeller blir terskelen festet med brakett. I disse tilfellene festes/demonteres terskelen enkelt med hjelp drill og egnet bit. 1 brakett pr. side. Pakning/gummi tilpasses og kuttes slik at den ikke kommer i konflikt/klem med karm. Det skal vanligvis være ca. 3mm «overheng» på hver side av heve/-senken.

